

操作マニュアル索引

見積書No.の設定		
1	見積書No.の設定【目次ページ】	d2
2	既存の見積書No.を別の見積書No.に変更	d2-2
3	項目語句の変更	d2-3
4	別見積書No.を設定してコピーする	d2-4
5	既存データの削除	d2-5
6	既存データを別フォルダへコピー	d2-6
7	サブ積算データフォルダ(積算データ呼び込む)・フォルダ固定	d2-7
8	ブロック・エリア・設備名マスター作成	d2-8
9	見積No.検索表示	d2gg
積算データ入力		
10	操作パネル【目次ページ】	b1
11	数量入力・修正モード【目次ページ】	a2
12	新規施工仕様行の入力	m1
13	階層的区分け入力(ブロック・エリア・設備名・施工対象)	kz-3
14	施工仕様行の項目修正	a3
15	施工仕様既存行削除モード	a4
16	施工仕様行挿入モード	a5
17	規格・数量の入力	m2
18	規格数量行修正モード	a2-2
19	規格数量行削除モード	a2-3
20	規格数量行整理モード	a2-4
21	単価表選択モード(指示単価の変更)	a2-5
22	「入力オプション」(見積数量を「台」・「ヶ所」・「個」等で表現)	a2-7
23	マスター外仕様	c2
24	マスター外仕様の単価を単価マスターから読む	c3
25	ブロック・エリア・設備名マスター作成	d2-8
26	便利機能1 便利機能2	c2-2
27	便利機能3	c2-3
28	規格数量便利入力	kz-2
29	施工単価表の掛け率(既存入力単価の掛け率変更)	kz-6
30	既存行コピー	c4
31	総括表示～仕様行の整理	m10
32	「使用材料変更」表示の方法【目次ページ】	gka3-2
工数・工賃集計		
33	操作パネル【目次ページ】	bb1
34	指示工数の変更	gka3-1
35	工数・工賃集計(全行一括)	m4
36	積算データにマスターデータ対象外の規格が入力されていた場合	m9-1

材料集計		
37	操作パネル【目次ページ】	bb1
38	「使用材料変更」表示の方法【目次ページ】	gka3-2
39	使用材料の属性をチェックする	ich5
40	材料集計(全行一括)	m6
41	使用材料集計一覧	ich2
42	使用材料一覧(メンテ可)	ich1
内訳型見積金額集計		
43	見積金額集計(全行一括)【単価表定義モード】	m8
44	見積金額集計(全行一括)【原価定義モード】	m81
45	見積金額集計(行ごと)	m7
46	積算データに単価表にない規格が入力されていた場合	kz-4
47	仕様原価分析【目次ページ】	w2
総括型見積集計及び見積書作成		
48	積算詳細	v-1
49	保温工事積算歩掛表表示	v-2
50	「建築設備保温工事積算歩掛表表示」と「集計構成一覧」の関係	v-3
51	総括型見積金額集計及び見積書作成	v-4
52	総括見積(A)	v-41
53	総括見積(B)	v-42
54	総括見積(建築設備保温)	v-43
55	内訳見積(単価定義型)	v-44
56	内訳見積(原価定義型)	v-45
内訳型見積集計作成		
57	総括表示～見積書作成	m9
58	見積書編集【目次ページ】	mt-0
59	見積書表紙語句の入力	mt-2
60	見積書の編集(行挿入・小計挿入・行削除)	mt-3
61	品名・項目の追加(規格・数量入力)	mt-4
62	品名・項目の追加(一行単位)	mt-5
63	記載内容変更	mt-6
64	数量一括編集	mt-7
65	合計書+内訳書	mt-9
66	転記編集	mt-11
67	見積書書式選択【目次ページ】	sy-0
68	書式A-パターン1 と 書式A-パターン2	sy-2
69	書式A-パターン3	sy-3
70	書式B-表紙型	sy-4
71	規格・数量内訳-「無記載」をオン	sy-5
72	規格・数量内訳-「無記載」をオン-「施工場所以上」の場合 -「施工対象以上」の場合	sy-7

73	規格・数量内訳-「無記載」をオン-「設備名以上」の場合 -「エリア以上」の場合 -「ブロック以上」の場合	sy-8
74	見積書記載住所変更	keisaimente
基礎属性		
75	基礎属性概要	a1
76	「単価表マスターより」が ON の場合	a1-1
77	「原価より」が ON の場合	a1-2
78	数量入力時に単価も入力	kz-1
79	施工単価表の掛け率(基礎属性との関係)	kz-5
80	単価表マスターデータ一覧と単価掛け率と基礎属性	z1
認証番号		
81	認証番号	f1
82	認証番号について	f1-1