

便利な入力方法として、単価表が表示されている状態で単価表枠内をクリック①すると規格 × 厚さが × 単価が入力されます。

その後、数量入力待ちとの状態となります。②

行No. 1

No.	A	mm	m	単価	金額
1	15	20	10	670	6,700
2	20	40	15	1340	20,100
3	25	50	30	1800	54,000
				合計	80,800

仕様No.2

モード

- 入力
- 修正
- 行削除
- 整理
- 単価表選択
- 記録して戻る

数量を入力

No. 4

A	mm	m	単価
32	30		930

単価No. 2 表示単価=標準単価× 0.45

	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
15A	670	740	820	1250	1470
20A	690	750	850	1340	1780
25A	720	820	890	1370	1800
32A	760		930	1150	1980
40A	800		990	1210	2020
50A	860		1080	1330	2260
65A	960			1490	2390
80A	1050			1650	2690
100A		1430		1900	2730
125A		1650		2270	
150A		1940		2700	
200A				3410	3870
250A				5470	6370
300A				6900	7870

単価をクリックしても規格入力が可能